

Kran-Schaltschrank



Ein- Aus-
Schalter
(Notschalter)

Schaltknöpfe
Haupthubwerk
Auf – Ab

Schaltknöpfe
Katzfahrwerk
Vor – Zurück

Schaltknöpfe
Krandrehwerk
links – rechts

Schaltknöpfe
Masthubwerk
Auf - Ab

Hauptschalter

Schalter halb gedrückt = langsam
Schalter ganz gedrückt = schneller